



Работа с файлом

Ctrl + O	Открыть файл
Ctrl + N	Создать файл
Ctrl + S	Сохранить файл
Ctrl + Shift + S	Сохранить файл как

План

РЕЖИМЫ

S	Привязка
D	Динамический ввод
C	Множественное создание объектов
Esc	Правка объектов
M	Измеритель длины
I	Увеличение изображения
O	Уменьшение изображения
P	Панорамирование
Alt+W	Контурная отрисовка
Пробел	Последний использованный режим

ОБЩЕЕ

Ctrl + A	Выделить все объекты одного типа активного слоя/трассы
Ctrl + I	Инvertировать выделение объектов
Ctrl + перемещение выделенного объекта	Копировать объект
Ctrl + Shift + 1...9	Создать закладку
Ctrl + 1...9	Перейти к закладке
Ctrl + {	Создать слой
Ctrl + }	Удалить активный слой
Ctrl + * (numpad)	Вписать весь проект в видимую область
Ctrl + Backspace	Вернуться к предыдущему виду
Ctrl + щелчок по линии	Выделить все точки линии

Дерево проекта

Shift + щелчок мыши	Выделить позиции, расположенные последовательно в дереве проекта
Ctrl + щелчок мыши	Добавить позиции к выделению
Пробел	Включить/отключить видимость объектов, выделенных в дереве проекта

Окна

F1	Справка
F6	Инспектор объектов
F8	3D-вид

Точки

Ctrl + Shift + F	Выделить точки по сложному запросу
T	Изменить положение подписи выделенных точек
Alt + Del	Выборочно удалить выделенные точки

Линии и полигоны

РЕЖИМ СОЗДАНИЯ ЛИНИИ

Shift	Отобразить область, в границах которой подсвечиваются точки для включения в линию
Shift + колесо мыши	Изменить размер этой области
Backspace	Отменить выбор последней точки, включённой в линию

ОБЩЕЕ

Ctrl + добавить узел	Создать новую точку в линии
Ё	Выровнять подписи точек вдоль линии
+	Объединить линии
-	Вырезать сегмент линии
/	Разделить линию по узлу
*	Выделить все точки линии
Alt + Del	Удалить линию и её точки
Alt	Включить в построение новой линии точки существующей линии
Shift + колесо мыши (разрезание полигона)	Изменить число вариантов разреза

Ситуационные объекты

ЗДАНИЯ

Ctrl + режим создания зданий	Привязка к предыдущему сегменту под углом (шаг 15°)
-------------------------------------	-----------------------------------------------------

Инженерные сети

Alt + щелчок на выделенном сегменте	Добавить узел на участке сети
--------------------------------------------	-------------------------------

Мы рядом. Звоните и пишите

+7 3822 650-450, 8 800 333-08-05 (беспл.)

www.indorsoft.ru, support@indorsoft.ru

Skype: indorsoft

Рабочее время: пн - пт;

09:00-18:00 (МСК+4)

